

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### Aplicação

As conexões Engate Roscável (ER) são utilizadas em sistemas de irrigação convencional, portátil e semifixo. Não é indicado o uso do sistema enterrado, para não prejudicar o seu acoplamento.



### Função

Conexões em PVC com engate roscável plástico (ER) para sistemas de irrigação que visam conduzir água à temperatura ambiente nos sistemas móveis de irrigação.

## 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Alinhar os tubos e verificar o posicionamento correto do anel de vedação;
2. Encaixe a ponta do tubo na bolsa;
3. Rosquear os engates macho e fêmea até o final.

## 3. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	PVC
<b>Temperatura máxima</b>	45°C
<b>Pressão máxima de trabalho</b>	80 m.c.a (8,0 kgf/cm <sup>2</sup> )
<b>Norma de referência</b>	NBR 15282 / NBR 14312
<b>Embalagem</b>	Ráfia

## 4. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 1 ano contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.