

## 1. INFORMAÇÕES GERAIS

### Função

Regular e ou interromper o fluxo de água proveniente da rede hidráulica.

### Aplicação

Em pias/ tanques.

### Cores

Branca e cromada.



## 2. INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

1. Feche o registro geral;
2. Limpe a conexão onde será instalada a torneira;
3. Passe a fita veda rosca Víqua (vendida separadamente) sobre a rosca da torneira;
4. Instale a torneira na parede aplicando apenas o torque necessário;
5. Verifique se a torneira está fechada;
6. Abra o registro geral.

## 3. IMPORTANTE

- Para a limpeza dos seus acessórios utilize apenas pano macio e sabão neutro.
- Aplique apenas o torque necessário para abrir e fechar sua torneira, em excesso poderá causar anos e redução da eficiência do produto.

## 4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

<b>Composição</b>	ABS, borracha nitrílica, PP
<b>Norma de referência</b>	NBR 10281
<b>Códigos</b>	1130981 - cromada (pacote) 1130982 - branca (pacote)
<b>Bitola</b>	½" (DN15) com adaptador para ¾" (DN20)
<b>Temperatura máxima de trabalho</b>	60° C
<b>Pressão máxima de trabalho</b>	75 mca (7,5 kgf/cm <sup>2</sup> )

## 5. EMBALAGEM

<b>Quantidade de peças</b>	1 peça
<b>Tipo</b>	Pacote ou blister

## 6. TERMO DE GARANTIA

A Víqua assegura aos seus clientes uma garantia de 12 anos contra falhas de funcionamento dos seus produtos, desde que elas tenham sido causadas por defeito de fabricação. O prazo de validade da garantia Víqua é contado a partir da data de compra, comprovada através da nota fiscal.