


Pro EX 2.0 Wi-Fi Controlador Habilitado

GUIA DE INÍCIO RÁPIDO

Conectando o hub Wi-Fi à internet



Inclui:

Instruções para

 Apple iOS

 Android

Compartilhando
o controlador
com o empreiteiro

Adicionando
controladores
às contas de
proprietário e
empreiteiro

K RAIN®

www.krain.com

Guia de início rápido

VIQUAIRRIGA

Distribuidora oficial K-Rain no Brasil

COMECE AQUI PARA APP iOS

 **IMPORTANTE:** Utilize somente a fonte de alimentação fornecida.


ITENS NECESSÁRIOS:

1. Controlador de Irrigação com Wi-Fi Pro Ex 2.0
2. Módulo RF
3. Hub Wi-Fi


Carregando e Posicionando seu Hub Wi-Fi:



- A)** Escolha um local seco dentro de casa ou na garagem com bom sinal de Wi-Fi. Uma forma simples de avaliar a força do sinal é utilizar o indicador de sinal de Wi-Fi no seu smartphone ou tablet; o ícone deve estar cheio. ****Não posicione o hub próximo a aparelhos metálicos de grandes dimensões como, por exemplo, aquecedor de água, unidade de ar condicionado, etc.**
- B)** Após ligar o Hub Wi-Fi na tomada, o LED “K” deve piscar (On/ Off). Isso pode levar vários segundos.



OBS.: Caso o LED não esteja piscando, reinicie o hub utilizando o botão de reinicialização localizado na parte inferior da unidade. O LED “K” deve começar a piscar (On / Off) após manter o botão pressionado por três segundos.



Criando uma Conta de Usuário e Conectando o Hub Wi-Fi ao Controlador pela primeira vez utilizando um Dispositivo iOS:


ETAPA 1

Baixe o aplicativo K-Rain Pro EX Wi-Fi da itunes App Store.




ETAPA 2

Clique no botão “Create Account” (Criar Conta).



ETAPA 3

Insira um email válido.
OBS.: A senha deve ter




ETAPA 4

Insira as informações do usuário
OBS.: O smartphone ou tablet DEVE necessariamente conectado à rede Wi-Fi para se conectar ao Hub Wi-Fi.




ETAPA 5

Tela de lembrete. Após seguir o procedimento indicado, clique em Next (Avançar).



ETAPA 6

Clique no botão “Open Settings” (Abrir Configurações) e siga até as configurações gerais de Wi-Fi na tela de configuração do iOS.



OBS.: Para roteadores dual-band, verifique se seu smartphone/tablet está conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4GHz. Esse dispositivo não é compatível com sinais de Wi-Fi de 5GHz.

Conectando seu controlador ao Hub Wi-Fi:

ETAPA 7

Siga até o painel frontal do controlador Pro Ex 2.0. Mova o seletor até a posição REMOTE/PIN.



Pressione o botão UP (ACIMA) até ver NO Wi-Fi (SEM Wi-Fi) no LCD do controlador.

Pressione o botão MANUAL START/NEXT (INICIO/PRÓXIMO MANUAL) e ele começará a procurar o Hub Wi-Fi.

FINDING


(ENCONTRANDO)

Quando o display exibir "YS Wi-Fi" (COM Wi-Fi) no LCD, ele foi pareado com o Hub Wi-Fi.

YS WIFI

ETAPA 8


Retorne ao aplicativo do Controlador Wi-Fi K-Rain Pro EX 2.0. Ele exibirá essa tela como um lembrete de que o Controlador e o Hub Wi-Fi precisam estar pareados antes de prosseguir para a etapa seguinte.



Conectando seu Hub Wi-Fi ao seu Roteador:

ETAPA 9

Insira a rede doméstica Wi-Fi Network (SSID) e a senha. Clique em 'configure controller' (configurar controlador).



ETAPA 10

Tela de Confirmação. **Aguarde alguns minutos para o Hub Wi-Fi se conectar à Nuvem.** Nesse momento, a luz azul no Hub deve parar de piscar e se estabilizar. Caso a luz azul não esteja estável, tenha sumido ou ainda esteja piscando, clique em “Try Again” (Tente Novamente), segundo as instruções.

Add Controller Cancel

Confirm

The blue status light should be lit on the K-Rain WiFi Hub, indicating that it has connected successfully to your home WiFi network.

Note: It could take up to one minute for the WiFi Hub light to become lit.

Try Again Done

ETAPA 11

Nomeie seu controlador e preencha o local do endereço. Clique em 'next' (avancar).

Back **Controller Information** Next

Controller Information

Controller Name

Address

City

State / Province

Country

ZIP / Postal Code

Station Names

1 Station 1

2 Station 2

3 Station 3

4 Station 4

OBS.: É importante preencher completamente o endereço para a precisão da Previsão Meteorológica e do **Weather IQ™**.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

LED Indication	BLUE	GREEN	RED
ACCESS POINT (AP) Mode: WiFi Hub is on AP mode (for device setup).	Flashing	OFF	OFF
RF Communication OK: WiFi Hub Authenticating with user WiFi Router.	OFF	Flashing	OFF
RF Communication OK: WiFi connected to local user router successfully. Pending to connect to K-Rain server.	OFF	ON	OFF
RF Communication OK: WiFi connection to web server OK.	ON	OFF	OFF
RF Communication Error: Momentary or constant inadequate RF communication.	OFF	OFF	ON

ETAPA 12

Parabéns por conectar seu controlador Wi-Fi. Clique em DONE (Pronto).

Complete Done

Congratulations!

Your K-Rain controller is ready to use.

Para suporte adicional, visite:
support.krain.com/support/home

COMECE AQUI PARA O APLICATIVO ANDROID



IMPORTANTE: Utilize somente a fonte de alimentação fornecida.


ITENS NECESSÁRIOS:

1. Controlador de Irrigação com Wi-Fi Pro Ex 2.0
2. Módulo RF
3. Hub Wi-Fi


Carregando e Posicionando seu Hub Wi-Fi:



- A)** Escolha um local seco na residência ou na garagem com bom sinal de Wi-Fi. Uma forma simples de avaliar a força do sinal é utilizar o indicador de sinal Wi-Fi no seu smartphone ou tablet; o ícone deve estar cheio.
- ****Não posicione o hub próximo a aparelhos metálicos de grandes dimensões como, por exemplo, aquecedor de água, unidade de ar condicionado, etc.
- B)** Após ligar o Hub Wi-Fi na tomada, o LED “K” deve piscar (On/ Off). Isso pode levar vários segundos.



OBS.: Caso o LED não esteja piscando, reinicie o hub utilizando o botão de reinicialização localizado na parte inferior da unidade. O LED “K” deve começar a piscar (On / Off) após manter o botão pressionado por três segundos.



Criando uma Conta de Usuário e Conectando o Hub Wi-Fi ao Controlador pela primeira vez utilizando um Dispositivo Android:

ETAPA 1

Baixe o aplicativo K-Rain Pro EX Wi-Fi na Google Play App Store.




OBS.: No Menu Configurações em seu dispositivo, conceda “all permissions” (todas as permissões) depois de baixar o aplicativo.

ETAPA 2

Clique no botão "Create" (Criar).


OBS.: A senha deve ter pelo menos 6 caracteres.



ETAPA 4


Insira as informações do usuário

OBS.: O smartphone ou tablet DEVE necessariamente conectar-se à rede Wi-Fi para se conectar ao Hub Wi-Fi.



ETAPA 3

Insira um email válido.



ETAPA 5

Tela de lembrete. Insira as informações do usuário. Depois do procedimento indicado, clique em Next.



OBS.: Para roteadores dual-band, verifique se seu smartphone/tablet está conectado a uma rede Wi-Fi de 2,4GHz. Esse dispositivo não é compatível com sinais de Wi-Fi de 5GHz.

Conectando seu controlador ao Hub Wi-Fi:

ETAPA 6

Siga até o painel frontal do controlador Pro Ex 2.0. Mova o seletor até a posição REMOTE/PIN.



Pressione o botão UP (ACIMA) até ver NO Wi-Fi (SEM Wi-Fi) no LCD do controlador.

Pressione o botão MANUAL START/NEXT e ele começará a procurar o Hub Wi-Fi.



Quando o display exibir "YS Wi-Fi" no LCD, ele foi pareado com o Hub Wi-Fi.



ETAPA 7

Retorne ao aplicativo do aplicativo do controlador K-Rain Pro EX 2.0 Wi-Fi. Ele mostrará essa tela como lembrete de que o Controlador e o Hub Wi-Fi precisaram ser pareados antes de passar para a próxima etapa.



Conectando seu Hub Wi-Fi ao seu Roteador:

ETAPA 8

Insira sua Rede Wi-Fi (SSID) doméstica e senha. Clique em 'configure controller' (configurar controlador).




ETAPA 9

Tela de Confirmação. **Aguarde alguns minutos para o Hub Wi-Fi se conectar à Nuvem.**

Nesse momento, a luz azul no Hub deve parar de piscar e se estabilizar. Caso a luz azul não esteja estável, tenha sumido ou ainda esteja piscando, clique em "Try Again" (Tente Novamente), segundo as instruções.

GUIA DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

LED Indication	BLUE	GREEN	RED
ACCESS POINT (AP) Mode: WiFi Hub is on AP mode (for device setup).	Flashing	OFF	OFF
RF Communication OK: WiFi Hub Authenticating with user WiFi Router.	OFF	Flashing	OFF
RF Communication OK: WiFi connected to local user router successfully. Pending to connect to K-Rain server.	OFF	ON	OFF
RF Communication OK: WiFi connection to web server OK.	ON	OFF	OFF
RF Communication Error: Momentary or constant inadequate RF communication.	OFF	OFF	ON




ETAPA 10

Nomeie seu controlador e preencha o local do endereço correspondente. Clique em 'next' (avançar).

ETAPA 11

Parabéns por conectar seu controlador Wi-Fi. Clique em DONE (Pronto).



OBS.: É importante preencher completamente o endereço para a precisão da Previsão Meteorológica e do **Weather IQ™**.

Para suporte adicional, visite:
support.krain.com/support/home

COMO COMPARTILHAR O CONTROLADOR

O EMPREITEIRO

Adiciona um Controlador Pro Ex 2.0 Wi-Fi a Sua Conta

Cadastre uma conta profissional em: www.krain.com/proexcontractor

OBS.: O proprietário deve permitir o recurso de compartilhamento através de sua conta antes de adicionar um controlador à conta do Empreiteiro.

Peça ao proprietário para preencher a ficha de informações do Empreiteiro inclusa para você.

MÉTODO PELO WEBSITE:

Para adicionar um controlador pelo navegador web (endereço MAC):

Vá até myproex.krain.com e faça o login. Selecione a página "My Account" (Minha Conta). Insira o Endereço MAC impresso no Hub Wi-Fi e Clique em ADD (Adicionar). Atualize a Tela.

O controlador deve ficar visível agora. A função MANAGE (GERENCIAR) permite fazer o log in no controlador e modificar as configurações.

My account details		
Contractor-1	Enter your full address*	
Irrigation and Landscape	1234 Anystreet way	
234-567-8910	Anytown	
contractor@email.com	FL	12345
Password	United States	

Connect to other controllers		
Search by Name, MAC, Phone, Address		
▼	▼	On Active Delete
▼	▼	On Manage Delete
▼	▼	MAC Address Add

Save Cancel

Caso o controlador não esteja visível, contate o proprietário e solicite o compartilhamento através das instruções fornecidas.

A PARTIR DE APLICATIVO iOS/ANDROID NATIVO:

Você deverá receber um email do proprietário com um anexo. Caso tenha o aplicativo instalado, basta tocar no anexo para instalar:

Caso não receba o email, verifique sua caixa de spam e, em seguida, contate o proprietário.

Cancel Shared K-Rain Control... Send

To: Contractor@email.com

Subject: Shared K-Rain Controller

Mr. Smith has shared the K-Rain irrigation controller with the following serial number:

00:a1:b2:c3:d4:e5

Add them to your account using the above serial number, or, open the included attachment in the K-Rain mobile app.

 ContactForShare.krain

PROPRIETÁRIO

Compartilhando seu Controlador Pro Ex 2.0 Wi-Fi

A PARTIR DE APLICATIVO

iOS/ANDROID NATIVO:

Baixe o aplicativo K-Rain Pro EX Wi-Fi do iTunes ou da Google Play App Store.



iTunes
App iOS



Google Play
App Android



Preencha as fichas de informações do proprietário e do empreiteiro inclusas e dê a ficha ao seu contratado.

Método de compartilhamento via email:

Caso tenha um email configurado em seu smartphone, você pode compartilhar seu controlador tocando em "Share" (Compartilhar) no aplicativo na Página de Conta.

Toque em "Share Controller" (Compartilhar Controlador) e insira o email do empreiteiro a partir da ficha de informações preenchidas. Toque em "Share" (Compartilhar) embaixo do campo de email.

O aplicativo vai gerar um arquivo de compartilhamento em um email e enviá-lo diretamente ao empreiteiro.

MÉTODO PELO WEBSITE:

Vá até myproex.krain.com e faça o log in em sua conta. Na página "My Account" (Minha Conta). Clique em "Share" (Compartilhar) próximo ao seu controlador e, em seguida, salve. O empreiteiro poderá então adicionar seu controlador de irrigação à sua conta com base nas informações documentadas (Endereço MAC) durante a instalação do controlador.



K-Rain Manufacturing Corp.
 1640 Australian Avenue
 Riviera Beach, FL 33404 EUA
 561.844.1002
 FAX: 561.842.9493

1.800.735.7246 | www.krain.com

VIQUAIRRIGA
 Distribuidora oficial K-Rain no Brasil

32020003 Rev.02 PORT